



Průvodce bezpečným a správným používáním produktů b.box

Vítejte v rodině b.box! Aby vám i vašim dětem naše produkty sloužily co nejdéle a stále jako nové, připravili jsme pro vás tento přehledný návod. Všechny naše výrobky jsou plně testovány a schváleny podle platných norem EU.

První použití a pravidelná údržba

- **Před prvním startem:** Výrobek nejprve vybalte a všechny obaly ihned odstraňte z dosahu dětí.
- **Rozložit a umýt:** Před prvním i každým dalším použitím box rozložte na jednotlivé díly. Umyjte je v teplé vodě s jemným gelem na nádobí, důkladně opláchněte a nechte zcela uschnout.
- **Stop plísním:** Svačinový box sestavujte zpět dohromady **až ve chvíli, kdy jsou všechny části stoprocentně suché**. Tím spolehlivě zamezíte vzniku plísní.
- **Jak mýt?** Doporučujeme ruční mytí jemnou houbičkou. Většinu produktů lze mýt rozložené v myčce nádobí (výhradně v horním koši do 60 °C). *Pozor: Časté mytí v myčce může časem způsobit blednutí barev či potisků, což nemá vliv na funkci a není důvodem k reklamaci.*
- **Čemu se vyhnout:** Nepoužívejte drátěnky, písky ani abrazivní čisticí prostředky, které by mohly plast poškrábat. Sterilizujte pouze ty produkty, u kterých je to výslovně povoleno.

TIP: Nevíte, jak box správně rozložit a složit? Na našich stránkách najdete u většiny produktů názorná instruktážní videa.

Bezpečnostní pokyny pro každodenní provoz

- **Dohled dospělých:** Výrobky nejsou hračky (slouží výhradně ke krmení, pití či přenášení jídla). Nikdy nenechávejte dítě s produktem bez dozoru dospělé osoby. Nepoužívané části (zejména drobné komponenty) udržujte mimo dosah dětí, hrozí riziko zalknutí.
- **Kontrola stavu:** Před každým použitím box zkontrolujte. Při prvních známkách poškození či opotřebení jej přestaňte používat a vyřadte ho z dosahu dětí.
- **Správné skladování:** Čisté produkty skladujte na suchém a chladném místě. Nevystavujte je přímému slunci ani blízkosti zdrojů tepla.
- **Pozor na zbarvení:** Některé výrazné potraviny a tekutiny mohou plast zbarvit. Jde o vizuální změnu, která nemá vliv na funkčnost boxu a nelze na ni uplatnit reklamaci.

Ohřívání, chlazení a teplotní limity

Akce / Teplota	Pravidla a omezení
Maximální teplota	Nepoužívejte pro jídla a nápoje teplejší než 45 °C (hrozí popálení).
Mikrovlnná trouba	Používejte pouze u produktů, kde je to výslovně povoleno. Vždy sundejte víčko či uzávěr! Ohřívejte opatrně (hrozí vznik horkých míst), jídlo před podáním promíchejte a zkontrolujte teplotu.
Klasická pečicí trouba	Produkty do trouby nepatří! Výjimkou je pouze <i>Mini krabička na svačinu</i> (pokud je to u ní uvedeno).
Mraznička	Do mrazáku patří pouze vybrané produkty: Krabičky a plnitelné kapsičky na příkrmy, Mini krabička na svačinu, Silikonová kapsa na sendvič, Chladicí sáček a Velká chladicí vložka.

Speciální pokyny pro Chladicí sáčky a Velké chladicí vložky

Tyto doplňky slouží výhradně k udržení chladu, **nejsou to hračky ani kousátka!**

- **Manipulace:** Zmražené gelové vložky nikdy neohýbejte ani nepřekládejte. Zmrzlé je nepřikládejte přímo na kůži (hrozí popálení mrazem) a nepoužívejte je jako obklady.
- **Bezpečnost:** Uchovávejte mimo dosah dětí, nenechte je vkládat sáček do úst nebo do něj kousat.
- **První pomoc:** V případě zasažení očí nebo kůže gelem postižené místo důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném spolknutí gelu vypijte velké množství vody a okamžitě vyhledejte lékaře.

U dětí či osob se speciálními potřebami vždy předem zvažte vhodnost konkrétního produktu b.box na základě vlastního úsudku.