

CZ

### **Blahopřejeme Vám ke koupi produktu Snips Tempozero.**

Abychom vám pomohli používat Váš produkt co nejlépe, rádi bychom Vám nabídli několik tipů a užitečných rad:

#### **Dbejte na následující:**

Před použitím v mikrovlnné troubě nasadte na nádobu víko, abyste zabránili stříkání potravin a kliknutím otevřete odvětrávací ventil, aby během ohřevu mohla odcházet pára. Po vyjmutí z mikrovlnné trouby nechte odvětrávací ventil v otevřené poloze, dokud je jídlo horké.

Po dokončení ohřevu otevřete víko velmi opatrně, abyste zabránili spálení rukou nebo obličeje horkou párou. Víko otvírejte směrem od sebe pomocí madel na stranách víka.

#### **Zmrazení:**

V případě uložení nádoby v lednici nebo v mrazáku (max.-18°) zavřete odvětrávací ventil.

Nádoba může po zmrazení ztuhnout. Před použitím v mikrovlnné troubě doporučujeme nechat nádobu několik minut na pokojové teplotě nebo polít teplou vodou.

Vždy se ujistěte, že je během rozmrazování odvětrávací ventil otevřený.

#### **Poznámka:**

Potraviny jako omáčky na rajčatové bázi, mrkev, červená řepa nebo kari mohou na nádobě způsobit skvrny.

#### **Čištění a údržba:**

Před použitím postříkejte vnitřek nádoby olejem, který pomáhá snižovat riziko vzniku skvrn. Pokud se skvrny objeví, doporučujeme nanést pastu z jedlé sody a vody a poté důkladně opláchnout, to by mělo skvrny zredukovat.

#### **Nepoužívejte produkty Snips Tempozero:**

V klasické troubě, na sklokeramické desce, na grilu nebo na sporáku.

V konvekčních mikrovlnných troubách za použití konvekčního nastavení.

Pro přípravu popcornu. (S výjimkou nádoby na popcorn.)

Pro ohřev potravin s vysokým obsahem tuku jako je slanina.

1. Na dno nádoby nalijte vodu.
2. Vložte mřížku. Na mřížku umístěte potraviny.
3. Otevřete odvětrávací ventil.
4. Na mikrovlnné troubě nastavte požadovaný program.
5. Po dokončení vaření nádobu z mikrovlnné trouby vyjměte.

**SK**

**Blahoželáme Vám ku kúpe produktu Snips Tempozero.**

Aby sme vám pomohli používať Váš produkt čo najlepšie, radi by sme Vám ponúkli niekoľko tipov a užitočných rád:

**Dbajte na nasledujúce:**

Pred použitím v mikrovlnnej rúre nasadíte na nádobu veko, aby ste zabránili striekaniu potravín a kliknutím otvoríte odvodušňovací ventil, aby počas ohrevu mohla odchádzať para. Po vybratí z mikrovlnnej rúry nechajte odvodušňovací ventil v otvorenej polohe, kým je jedlo horúce.

Po dokončení ohrevu otvoríte veko veľmi opatrne, aby ste zabránili spáleniu rúk alebo tváre horúcou parou. Veko otvárajte smerom od seba pomocou madiel na stranách veka.

**Zmrazenie:**

V prípade uloženia nádoby v chladničke alebo v mrazničke (max-18 °) zatvorte odvodušňovací ventil.

Nádoba môže po zmrazení stuhnúť. Pred použitím v mikrovlnnej rúre odporúčame nechať nádobu niekoľko minút na izbovej teplote alebo poliať teplou vodou.

Vždy sa uistite, že je počas rozmrazovania odvodušňovací ventil otvorený.

**Poznámka:**

Potraviny ako omáčky na paradajkovej báze, mrkva, červená repa alebo karí môžu na nádobe spôsobiť škvrny.

**Čistenie a údržba:**

Pred použitím postriekajte vnútrajšok nádoby olejom, ktorý pomáha znižovať riziko vzniku škvŕn. Ak sa škvŕny objavia, odporúčame naniesť pastu z jedlej sódy a vody a potom dôkladne opláchnuť, to by malo škvŕny zredukovať.

**Nepoužívajte produkty Snips Tempozero:**

V klasickej rúre, na sklokeramickej doske, na grile alebo na sporáku.

V konvekčných mikrovlnných rúrach za použitia konvekčného nastavenia.

Na prípravu popcornu. (S výnimkou nádoby na popcorn.)

Pre ohrev potravín s vysokým obsahom tuku ako je slanina.

1. Na dno nádoby nalejte vodu.
2. Vložte mriežku. Na mriežku umiestnite potraviny.
3. Otvorte odvodušňovací ventil.
4. Na mikrovlnnej rúre nastavte požadovaný program.
5. Po dokončení varenia nádobu z mikrovlnnej rúry vyberte.