

Microwave rice cooker

sistema[®]
MICROWAVE

Phthalate
& BPA free



Made in
New Zealand

For recipes & handy tips visit:
www.sistemaplastics.com

5002027



NÁVOD K POUŽITÍ SISTEMA – Nádoba na vaření rýže (kód: 1110)



Děkujeme za nákup Nádoby na vaření rýže SISTEMA. Abyste využívali tento výrobek naplno, nabízíme několik rad a pokynů k použití.

Popis výrobku



Víko s klipy Sistema pro snadné
otevírání a manipulaci

Deska tlakové komory



Nádoba na vaření



Lžice na rýži

Použití

Nejlepších výsledků dosáhnete:

- Opláchněte rýži v cedníku studenou vodou a nechte odkapat (pokud není na obalu rýže uvedeno jinak).
- K vaření použijte studenou vodu.
- Nádobu naplňte rýží a vodu dle níže uvedené tabulky.
- Zaklapněte víko tak, aby otvory v horním víku a desce tlakové komory byly zarovnané.
- Vložte nádobu do mikrovlnné trouby a nastavte čas dle přiložené tabulky. Doporučujeme si jednotlivé časy vyzkoušet podle druhu rýže a výkonu vaší mikrovlnné trouby
- Pro manipulaci s nádobou použijte ouška na víku. Pozor mohou být horká.
- Nechte vařenou rýži stát minimálně 5 minut, pak rýži před podáváním promíchejte rýžovou lžičkou

**Phthalate
& BPA free**

Made in
New Zealand

Pro vaši spokojenost a bezpečnost

- Nikdy nevařte rýži ani jiná zrna bez vody
- Do rýže nepřidávejte žádný tuk, olej ani kapalinu s obsahem tuku, jako je např. mléko.
- Nepoužívejte ostré náčiní
- vyvarujte se převařování, nepřepĺňujte.
- Rýži s vysokým obsahem škrobu doporučujeme vařit v menším množství vody
- Po uvařeni opatrně sejměte víko, aby nedošlo k popálení rukou nebo obličeje horkou párou.
- Víko otevřete směrem od sebe pomocí snadno klipů Sistema na víku.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky nebo abrazivní houbičky, aby nedošlo k poškrábání povrchu

Lze mýt v myčce (horní koš). Abyste se vyhnuli zabarvení nebo puchýřům nedoporučujeme přidávat barvicí koření do rýže nebo ohřívání jídel jako omáčky na tomatové bázi, červené řepy, kari nebo potravin s vysokým obsahem tuku či s vysokým obsahem cukru. Nepoužívejte na přípravu popcornu.

Nepoužívejte tento výrobek Sistema® v běžné troubě, na varné desce, na grilu, na sporáku nebo v konvekčních mikrovlnných troubách při nastavení konvekce.

Doba vaření			
Druh potraviny	Množství	Voda	Doba vaření
Bílá rýže	250 g	500 - 600 ml	8 - 12 min
Quinoa / Merlík chilský	240 g	500 - 600 ml	11 - 15 min
Polenta	200 g	600 - 700 ml	3 - 5 min
Kuskus	255 g	350 - 450 ml	3 - 5 min

Doby vaření a množství potraviny i vody jsou přibližné a měly by být upraveny podle typu zrna a nastavení mikrovlnného výkonu. Pokud přidáte sůl, bude možná nutné prodloužit dobu vaření. Pro speciální rýži, jako je divoká rýže nebo hnědá rýže viz pokyny k vaření na obalu rýže.

Prohlédněte si i další výrobky Sistema pro vaření a ohřev v mikrovlnné troubě na:

<https://krabickyshop.cz/do-mikrovlnky-7>

